






1 BUTTON




2 BUTTONS





3 BUTTONS




4 BUTTONS



5 BUTTONS



6 BUTTONS



Configurazioni alternative rispetto ai layout standard indicati possono essere realizzate su richiesta, partendo dalla griglia a 6 tasti.

Alternative configurations to the standard layouts shown can be developed upon request, based on the 6-button grid.

Dimensioni: 88x88x6 mm


Dimensions: 88x88x6 mm






D71


6 BUTTONS




12 BUTTONS





2 BUTTONS





4 BUTTONS



D71 MIX








D71 MIX USB-C






COVER PRESE

SOCKET COVER



USB-C Caricatori *USB-C Chargers*

D/USB-C | 2



H/USB-C | 4 D71

